


SIDLER



ISTRUZIONI
CONTROLLO
DELL'ILLUMINAZIONE



MODELLI CON UN SOLO PULSANTE

Accendere e spegnere la luce:

la luce si accende e si spegne tramite l'interruttore a muro

Regolare l'intensità della luce:

Aumentare la luminosità

1. Tenere premuto il pulsante: la luce diventa più intensa.
2. Rilasciare il pulsante quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Ridurre la luminosità


1. Tenere nuovamente premuto il pulsante: la luce si fa più scura.
2. Rilasciare il pulsante quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Attivare la luce notturna:

premere brevemente il pulsante una volta: la luce in alto si spegne, l'illuminazione in basso rimane accesa

Attivare la luce principale:

premere nuovamente il pulsante una volta: la luce in alto si riaccende



MODELLI CON DUE PULSANTI

Accendere e spegnere la luce:

la luce viene accesa e spenta tramite l'interruttore a muro

Regolare l'intensità della luce:

Aumentare la luminosità

1. Tenere premuto il pulsante 1: la luce diventa più intensa.
2. Rilasciare il pulsante 1 quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Ridurre la luminosità

1. Tenere nuovamente premuto il tasto 1: la luce si fa più scura.
2. Rilasciare il tasto 1 quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Regolare la temperatura di colore:

Aumentare la temperatura di colore

1. Tenere premuto il tasto 2: la luce diventa più calda.
2. Rilasciare il tasto 2 quando si raggiunge la temperatura di colore desiderata.

Rendere la luce più fredda

1. Tenere nuovamente premuto il tasto 2: la luce diventa più fredda.
2. Rilasciare il tasto 2 quando si raggiunge la tonalità di luce desiderata.

Attivare la luce notturna:

qualsiasi tasto: premere brevemente una volta: la luce in alto si spegne, l'illuminazione in basso rimane accesa

Attivare la luce principale:

premere nuovamente brevemente una volta qualsiasi tasto: la luce in alto si riaccende.

Vai al video: [sidler.swiss/cirrus/](https://www.sidler.swiss/cirrus/)

Nei modelli con fascia luminosa perimetrale non è disponibile la luce notturna.



MODELLI CON SENSORE TOUCH

Accendere e spegnere la luce:

la luce si accende e si spegne tramite l'interruttore a muro

Regolare l'intensità della luce:

Aumentare la luminosità

1. Tenere premuto il sensore touch: la luce diventa più intensa.
2. Rilasciare il sensore touch quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Diminuire la luminosità

1. Tenere nuovamente premuto il sensore touch: la luce diventa più fioca.
2. Rilasciare il sensore touch quando si raggiunge la luminosità desiderata.

Attivare la luce notturna:

toccare brevemente una volta il sensore touch: la luce superiore si spegne, quella inferiore rimane accesa.
Toccare nuovamente: la luce superiore si riaccende.

La funzione luce notturna è disponibile solo sui modelli con illuminazione inferiore

Il sensore touch si trova all'esterno in basso a destra oppure all'interno, sopra la presa di corrente.



MODELLI CON SISTEMA A DOPPIO INTERRUPTORE (SIDLER SWITCH)

Accensione e spegnimento della luce:

la luce viene accesa e spenta tramite l'interruttore a muro (sistema a doppio interruttore).

1. Luce principale (luce verso l'alto e verso il basso): premere l'interruttore a muro in alto.
2. Luce notturna (luce verso il basso): premere l'interruttore a muro in basso.

Impostazione predefinita luce principale:

1. Accendere la luce principale.
2. Selezionare la temperatura di colore con la manopola 1.
3. Selezionare la luminosità con la manopola 2.
4. L'impostazione viene salvata immediatamente.

Impostazione predefinita luce notturna:

1. Accendere la luce notturna.
2. Selezionare la temperatura di colore con la manopola 1.
3. Selezionare la luminosità con la manopola 2.
4. L'impostazione viene salvata immediatamente.

Vai al video: sidler.swiss/focus/

SIDLER
●