


# SIDLER



MODE D'EMPLOI  
SYSTÈME DE COMMANDE  
D'ÉCLAIRAGE



## MODÈLES À UN SEUL BOUTON

### **Allumer et éteindre la lumière :**

la lumière s'allume et s'éteint à l'aide de l'interrupteur mural.

### **Régler l'intensité lumineuse :**

Régler pour que ce soit plus clair

1. Maintenez le bouton enfoncé : la lumière s'intensifie
2. Relâchez le bouton lorsque la luminosité souhaitée est atteinte.

Réduire la luminosité


1. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé : la lumière s'éteint.
2. Relâchez le bouton lorsque la luminosité souhaitée est atteinte.

### **Activer la veilleuse :**

appuyer brièvement une fois sur le bouton : la lumière du haut s'éteint, celle du bas reste allumée

### **Activer l'éclairage principal :**

appuyez à nouveau brièvement sur le bouton : l'éclairage du haut se rallume.



## MODÈLES À DEUX BOUTONS

### **Allumer et éteindre la lumière :**

la lumière s'allume et s'éteint à l'aide de l'interrupteur mural.

### **Régler l'intensité lumineuse :**

Régler pour obtenir une luminosité plus forte

1. Maintenez la touche 1 enfoncée : la lumière s'intensifie.
2. Relâchez la touche 1 lorsque vous avez atteint la luminosité souhaitée.

Réduire la luminosité

1. Maintenez à nouveau la touche 1 enfoncée : la lumière s'atténue.
2. Relâchez la touche 1 lorsque vous avez atteint le niveau de luminosité souhaité.

### **Réglage de la température de couleur :**

Régler la couleur plus chaude

1. Maintenez la touche 2 enfoncée : la lumière devient plus chaude.
2. Relâchez la touche 2 lorsque vous avez obtenu la couleur de lumière souhaitée.

Régler sur une couleur plus froide

1. Maintenez à nouveau la touche 2 enfoncée : la lumière devient plus froide.
2. Relâchez la touche 2 lorsque la couleur de lumière souhaitée est atteinte.

### **Activer la veilleuse :**

appuyer brièvement une fois sur n'importe quelle touche : la lumière du haut s'éteint, celle du bas reste allumée

### **Activer l'éclairage principal :**

appuyer brièvement une nouvelle fois sur n'importe quelle touche : l'éclairage du haut se rallume.

Pour voir la vidéo : [sidler.swiss/cirrus/](http://sidler.swiss/cirrus/)

*Les modèles équipés d'une bande lumineuse périphérique ne disposent pas de veilleuse.*



## MODÈLES AVEC CAPTEUR TACTILE

**Allumer et éteindre la lumière :** la lumière s'allume et s'éteint à l'aide de l'interrupteur mural.

**Régler l'intensité lumineuse :** Régler pour obtenir une luminosité plus forte

1. Maintenez le capteur tactile enfoncé : la lumière s'intensifie.
2. Relâcher le capteur tactile lorsque la luminosité souhaitée est atteinte.


Réduire la luminosité

1. Appuyez à nouveau sur le capteur tactile et maintenez-le enfoncé : la lumière s'atténue.
2. Relâchez le capteur tactile lorsque la luminosité souhaitée est atteinte.

**Activer la veilleuse :** appuyez brièvement une fois sur le capteur tactile : la lumière du haut s'éteint, celle du bas reste allumée. Appuyez à nouveau : la lumière du haut se rallume.

*La fonction veilleuse n'est disponible que sur les modèles équipés d'un éclairage par le bas*

Le capteur tactile se trouve soit à l'extérieur, en bas à droite, soit à l'intérieur, au-dessus de la prise.



## MODÈLES ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME À DEUX COMMULATEURS (SIDLER SWITCH)

### Allumer et éteindre la lumière :

La lumière s'allume et s'éteint à l'aide de l'interrupteur mural (système à deux interrupteurs).

1. Éclairage principal (lumière vers le haut et vers le bas) : appuyez sur l'interrupteur mural situé en haut.
2. Veilleuse (lumière vers le bas) : appuyez sur l'interrupteur mural situé en bas.

### Réglage par défaut de l'éclairage principal :

1. Allumez la lumière principale.
2. Utilisez la molette 1 pour sélectionner la température de couleur.
3. Utilisez la molette 2 pour sélectionner la luminosité.
4. Le réglage est enregistré immédiatement.

### Réglage par défaut de la veilleuse :

1. Allumer la veilleuse.
2. Sélectionnez la température de couleur à l'aide du bouton rotatif 1.
3. Réglez la luminosité à l'aide du bouton rotatif 2n.
4. Le réglage est enregistré immédiatement.

Pour voir la vidéo : [sidler.swiss/focus/](http://sidler.swiss/focus/)

**SIDLER**  
●